Manual de usuario

TC-9002

Modernphone
by beetel

Antes de usar, coloque tres baterías tamaño "AA", de 1.5V en el compartimento de baterías, de otra forma la luz Azul Océano no encenderá en la pantalla de su teléfono

IMPORTANTE

Antes de usar :	Instale 3 baterías tamaño "AA" en el compartimento de baterías y conecte el teléfono a la línea telefónica.
Servicio de :	El servicio debe ser contratado con su compañía telefónica. Para recibir y observar la información Identificación completa, por favor levante el auricular o presione el botón SPEAKERPHONE después de dejar de llamadas sonar el timbre dos veces.

TABLA DE CONTENIDO

Características 1

Contenido en la caja 1

Ajustes en el Menú de Funciones 2-5

- Ajustando hora y fecha 2
- Ajustando las melodías y el volumen del timbrado 2-3
- Programando la alarma 3
- Ajustando la función de No Molestar . . . . . 3-4 (DND o Do Not Disturb)
- Ajustando Tono/pulso, ... 4 Flash y antiparalelo (anti-escucha)
- Ajustando el código local y de PABX (conmutador) 4-5
- Ajustando el contraste de la pantalla de LCD 5
- Ajustando la función IP 5

Operación 5-7

- Tecla BACK 5
- Verificando llamadas entrantes 5
- Verificando las llamadas salientes 5
- Función de Pre – marcado 6
- Tecla DEL (borrar) 6
- Grabando números VIP (Privados) 6
- Grabando Memorias de un toque 6
- Tecla HOLD (retener) 6-7
- Tecla VOL 7
- Tecla CAL (calculadora) 7
- Cerradura Mecánica. (Posiciones de la cerradura) 7

Características

- Identificador de llamadas compatible con DTMF/FSK
- 37 llamadas entrantes de 8 dígitos.
- 15 llamadas salientes de 8 dígitos.
- Ajuste de Contraste. fecha y hora reales en Pantalla.
- 1~99 horas de privacidad. (No molestar o Do Not Disturb).
- 16 tonos de timbrado.
- Cerradura mecánica para protección de Marcado (3 pasos).
- FLASH Ajustable 90/95/100/120/180/300/600/1000 m/s (de fábrica en 600 ms).
- 3 Alarmas para Despertador.
- Musica en Espera.
- 9 Memorias de un toque (programables).
- Calculadora Básica.
- Ajuste de código Local y PABX (Conmutador).
- Pantalla LCD de 16 dígitos, con luz de fondo Azul Claro.
- Altavoz (Speakerphone)

CONTENIDO EN LA CAJA

- 1 Base del teléfono
- 1 Auricular
- 1 Cordón espiral
- 1 Cordón de línea telefónica
- 2 llaves de la cerradura mecánica
- 1 manual de usuario

Ajuste de las Funciones

Ajustes en el Menú de Funciones

Con el teléfono colgado, presione la tecla SET/FLASH para entrar al modo de ajuste, la pantalla mostrará “SET 12345678”. Presione una tecla de número o UP/DOWN (arriba/abajo) para seleccionar la función a ajustar, la pantalla mostrará el ajuste deseado. Al terminar los ajustes, presione la tecla DEL para salir y regresar a la lista. Presione de nuevo la tecla UP/DOWN para seleccionar el siguiente ajuste.

Nota: Cuando usted selecciona un ajuste con la tecla UP/DOWN, al entrar al sub-ajuste, debe presionar la tecla SET/FLASH de nuevo y luego presione UP/DOWN para seleccionar. Aquí, solo introducimos el número del modo de selección.

- **Ajustando hora y fecha**
  Presione la tecla SET/FLASH para entrar al modo de ajuste, presione el numero 1, la pantalla mostrara “1-DATE, 2-CL”, presione nuevamente 1 para ingresar al ajuste de la fecha, Ingrese los dígitos del año, mes y día con el teclado numérico y presione la tecla SET/FLASH para confirmar el cambio. El ajuste de fecha se mostrará automáticamente. Presione el número 2 para ajustar la hora. El método es el mismo que para la fecha. Presione la tecla del altavoz para salir ó 2 veces la tecla DEL para seguir programando su Teléfono.

- **Ajustando las melodías y el volumen del timbrado.**
  Presione la tecla SET/FLASH para entrar al modo de ajuste, presiones el numero 2, la pantalla mostrara “r 1t 2vip 3vol”. Presione 1 para ajustar el timbrado normal entrante, la pantalla mostrara ” ring type 01”, presione UP/DOWN para seleccionar el timbrado, presione SET/FLASH para confirmar. Presione 2 para ajustar el timbrado entrante para llamadas VIP, ahora la pantalla

mostrara “ring vip 01”, seleccione el timbre deseado de la misma forma y presione SET/FLASH para confirmar. Presione 3 para ajustar el volumen del timbrado, ahora la pantalla mostrara “ring vol 04”, presione la tecla UP/DOWN para seleccionar el volumen deseado del timbrado. Presione la tecla del altavoz para salir ó 2 veces la tecla DEL para seguir programando su Teléfono.

- **Programando la alarma.**
  Presione la tecla SET/FLASH para entrar al modo de ajuste, presione el numero 3, la pantalla mostrara “AL 1-2-3”, seleccione 1 para ajustar la 1er alarma, la pantalla mostrara “ALAR OFF”, introduzca la hora deseada para la alarma, El método es el mismo que para la fecha, presione la tecla SET/FLASH para confirmar. Presione la tecla DEL 1 vez para ajustar las alarmas 2 y 3, realice el mismo proceso para ajustarlas. Si quiere apagar la alarma, seleccione la alarma deseada, 1, 2, o 3 y presione la tecla UP/DOWN para seleccionar OFF, Presione la tecla del altavoz para salir ó 2 veces la tecla DEL para seguir programando su Teléfono.

- **Ajustando la función de No Molestar (DND o Do Not Disturb)**
  Presione la tecla SET/FLASH para entrar al modo de ajuste, presione el numero 4, la pantalla mostrara “off r 00-00”, introduzca el tiempo deseado, el método es el mismo que para la fecha (00-99), presione la tecla SET/FLASH para confirmar. La pantalla mostrara el tiempo de **No Molestar** sin parpadear y empezara una cuenta regresiva. Presione la tecla DEL 2 veces, la pantalla mostrara el tiempo restante del No Molestar, Cuando la pantalla muestra “00-00” significara que la función ha terminado. Presione la tecla del altavoz o descuelgue el auricular para salir o suspender automáticamente la función. Durante este tiempo de la función no molestar (DND) su Teléfono no sonara al recibir una llamada (si

será registrada por el Identificador), excepto para sus números registrados como VIP.

- **Ajustando Tono/pulso, Flash y antiparalelo (anti-escucha).**
  Presione la tecla SET/FLASH para entrar al modo de ajuste, presione el numero 5, la pantalla mostrara "1-f, 2-pt 3-d". Presione 1 para ajustar el tiempo de Flash, la pantalla mostrara "Flash 600", presione la tecla UP/DOWN para seleccionar el tiempo de Flash de entre 90/95/100/120/180/300/600/1000 milisegundos. Presione la tecla SET/FLASH para confirmar. Presione 2 para ajustar el modo de marcación. La pantalla mostrara "p t tone", presione la tecla UP/DOWN para seleccionar el modo deseado (se Recomienda TONE). Presione la tecla SET/FLASH para confirmar. Presione 3 para ajustar la función anti-escucha, la pantalla mostrara "defend off", presione la tecla UP/DOWN para encender o apagar la función, presione la tecla SET/FLASH para confirmar.
  Nota: la función "defend" ingresa un tono en todas las extensiones que sean descolgadas para una llamada menos en este teléfono.

- **Ajustando el código local y de PABX (conmutador).**
  Presione la tecla SET/FLASH para entrar al modo de ajuste, presione el numero 6, la pantalla mostrara "1-LOC 2-OL", presione 1 para ajustar el código local (Ciudad donde radica), la pantalla mostrara "loc …..", introduzca el código local el método es el mismo que para la fecha (1-8 dígitos), presione la tecla SET/FLASH para confirmar. Si usted desea cancelar el código local, presione la tecla DEL para borrar el número durante el ajuste de dígitos, presione la tecla SET/FLASH para confirmar. Presione 2 para ajustar el código del PABX (conmutador). La pantalla mostrara **"out off"**, ahora puede ajustar el código del PABX de la misma forma que la operación anterior. Si quiere cancelar el

código del PABX, presione la tecla UP/DOWN para seleccionar **"out off"**.

- **Ajustando el contraste de la pantalla de LCD.**
  Presione la tecla SET/FLASH para entrar al modo de ajuste, presione el numero 7, la pantalla mostrara "LCD con 4", presione las teclas UP/DOWN para seleccionar el nivel de contraste deseado en la pantalla, presione la tecla SET/FLASH para confirmar. El contraste inicial es 4.

- **Ajustando la función IP.**
  Esta función no está habilitada para funcionar en nuestro país.

Operación

- **Tecla BACK.**
  En el modo de premarcado o cuando se estén checando los números entrantes y salientes, presione la tecla BACK para marcar el número que se muestra en pantalla. Presione la tecla BACK por 3 segundos para agregar un 0 por delante al número por marcar.

- **Verificando llamadas entrantes.**
  Con el teléfono colgado, presione la tecla UP/DOWN para verificar las llamadas entrantes. Presione la tecla "#" por 3 segundos para checar rápidamente la memoria de llamadas entrantes.

- **Verificando las llamadas salientes.**
  Con el teléfono colgado, presione la tecla OUT para verificar las llamadas salientes. Presione la tecla UP/DOWN para checar la información de las llamadas saliente. Presione la tecla "*" por 3 segundos para checar rápidamente las llamadas salientes.

- **Función de Pre – marcado.**
  Con el teléfono colgado, marque el número deseado, si hubiera algún digito equivocado, presione la tecla DEL para borrar. Al terminar, presione la tecla BACK o descuelgue el auricular de la base para marcar al número.

- **Tecla DEL (borrar).**
  En el modo de premarcado, presione la tecla DEL para borrar el número ó dígitos. En el modo de verificar las llamadas entrantes y salientes, presione la tecla DEL para borrar los números mostrados en la pantalla. Presione DEL por 3 segundos para borrar la información de todas las llamadas entrantes o salientes.

- **Grabando números VIP (Privados).**
  Con el teléfono colgado, presione la tecla UP/DOWN para verificar las llamadas entrantes ó salientes, presione la tecla VOL para agregar números VIP ó Quitarlos.
  Nota: los números VIP mostraran un icono de candado arriba de ellos

- **Grabando Memorias de un toque.**
  Con el teléfono colgado, ingrese números ó verificando los números de las llamadas entrantes y salientes, presione la tecla Mx (M1--M9) por tres segundos y el número que se muestra en la pantalla se grabará en la memoria de un toque. La pantalla mostrara “SAVE”, significando que se almacenó con éxito. Presione la tecla Mx (M1--M9) para marcar el número almacenado.

- **Tecla HOLD (retener).**
  Durante una llamada, presione la tecla HOLD para retener la línea con música. Puede colgar y la persona en el otro extremo

escuchará música. Descuelgue o presione la tecla del altavoz para continuar la conversación.

- **Tecla VOL**
  Con el teléfono colgado, presione la tecla VOL para ajustar el volumen del timbrado, con la tecla UP/DOWN seleccione un nivel, presione la tecla SET/FLASH para confirmar, presione altavoz para salir. Con el teléfono Colgado, presione la tecla VOL para ajustar el volumen del altavoz HIGH (alto) LOW (bajo).

- **Tecla CAL (calculadora).**
  Con el teléfono colgado, presione la tecla CAL para entrar a la función de la calculadora. Usted puede usar las teclas UP/- (restar), DOWN/+ (sumar), OUT/X (multiplicar), BACK/÷ (dividir), */. (Punto), #/= (igual), para realizar operaciones básicas de hasta 8 dígitos.

- **Cerradura Mecánica. (Posiciones de la cerradura)**
  ROJO — Abierto. Podrá marcar cualquier número (celular y largas distancias).
  VERDE — Bloqueo del 0. No se puede marcar un número que empiece con 0(ni celular, ni largas distancias).
  AMARILLO — Cerrado. No se puede marcar ningún número al exterior, excepto 110/120/112/119.